

**POMPA DI TRAVASO AHB**

cod. 330.00.837.1

**ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO**

Introdurre nel serbatoio l'estremità del tubo flessibile che si trova sul lato opposto da quello segnalato dalla freccia di direzione di flusso.

La freccia che indica la direzione del flusso deve indicare il contenitore nel quale si va a versare il carburante che viene aspirato dal serbatoio.



Chiudere l'altro estremo del tubo flessibile con un dito, al fine di creare la pressione necessaria per iniziare il flusso di carburante in uscita dal serbatoio.

Premere varie volte la pompa con la mano e nello stesso tempo togliere lentamente il dito dalla seconda estremità del tubo flessibile.



Quando il liquido inizia a defluire, introdurre la seconda estremità del tubo flessibile in un contenitore, per non disperdere il carburante, e continuare a pompare fino allo svuotamento totale del serbatoio.