

**CASSAFORTE CON SERRATURA ELETTRONICA**

cod. 430.12.055.1

**ISTRUZIONI OPERATIVE****1 APRIRE LA SERRATURA**

La combinazione si apre con un codice a sette cifre.

La prima cifra indica il numero di utenti, gli altri sei è la combinazione di apertura. Dopo aver sostituito le batterie, dovremo inserire la combinazione due volte.

Ci sono nove utenti:

0 è il codice master (cambiare il ritardo, ecc.)

1 a 8 sono il codice di normale (appena aperto).

**Esempi di attività:**

0123456 (codice di fabbrica)

**2 CAMBIARE IL CODICE MASTER**

La serratura deve stare sempre aperta. Quindi digitare la sequenza indicata

\* 0 \* 1 2 3 4 5 6 \* codice nuovo \* codice nuovo \*

**Esempio:**

0 \* 1 2 3 4 5 6 \* 0 0 0 0 0 0 \* 0 0 0 0 0 0 \*

**3 CREARE UN NUOVO UTENTE**

La serratura deve stare sempre aperta. Quindi digitare la sequenza indicata

\* 1 \* UTENTE \* Codice Master \* Nuovo Codice \* Nuovo Codice \*

A questo punto l'utente è già creato e apre con il suo nuovo codice appena creato.

**Esempio:** 1 \* 1 \* 1 2 3 4 5 6 \* 1 1 1 1 1 1 \* 1 1 1 1 1 1 \*

**CASSAFORTE CON SERRATURA ELETTRONICA**

cod. 430.12.013.1

**ISTRUZIONI OPERATIVE****4****MODIFICARE IL PROPRIO CODICE**

La serratura deve stare sempre aperta. Quindi digitare la sequenza indicata

\* 1 \* UTENTE \* Codice Attuale \* Nuovo Codice \* Nuovo Codice \*

**Esempio:**

\* 1 \* 1 \* 1 1 1 1 1 1 \* 2 2 2 2 2 2 \* 2 2 2 2 2 2 \*

L'utente 1 ha cambiato il suo codice in 2 2 2 2 2.

**5****CANCELLARE UN CODICE**

La serratura deve stare sempre aperta. Solo il Codice Master può cancellare un utente esistente.

Digitare la sequenza indicata:

\* 1 \* UTENTE \* Codice Master \* \*

**Esempio:**

- 1 \* 1 \* 1 2 3 4 5 6 \*

**6****MODIFICARE IL RITARDO**

La serratura deve stare sempre aperta. Solo il Codice Master può cambiare il ritardo.

Digitare la sequenza indicata:

\* 3 \* \* \* Tempo codice Master

Il tempo è in minuti e sempre due cifre, ad esempio un minuto di ritardo

Il minimo è 01, e il massimo è 59 minuti.

L'intervallo di apertura è di un minuto. Per rimuovere il tempo di ritardo, impostarlo a 00.

**Esempio:**

\* 3 \* 1 2 3 4 5 6 \* 10 \*

**CASSAFORTE CON SERRATURA ELETTRONICA**

cod. 430.12.013.1

**ISTRUZIONI OPERATIVE**

Solo dopo aver completato il processo di fabbricazione:

**7 IMPOSTARE LA CHIUSURA**

La serratura si chiude quando si preme un qualsiasi tasto sulla tastiera.

Se si desidera chiudere automaticamente dopo 6 secondi, si deve digitare la sequenza indicata:

\* 4 \* \* 1 Codice Master \*

Per disabilitare questa funzione:

\* 4 \* \* 0 \* Codice Master

**Esempio:**

\* 4 \* 1 2 3 4 5 6 \* 1 \*