


**KIT RIMOZIONE AMMACCATURE**


cod. 330.00.970.1

**ISTRUZIONI DI USO****Operazioni preliminari:**

- Pulire la superficie ammaccata con un panno pulito.
- Introdurre la cartuccia di collante nella pistola e lasciare scaldare per 5 minuti circa. **ATTENZIONE AL CALORE DEL DISPOSITIVO.**
- Scegliere la ventosa di tiraggio in base alla grandezza del danno (ammaccatura).

Istruzioni con riferimento al disegno in alto:

- 1. Stendere in modo uniforme una quantità abbondante di collante già caldo nella ventosa di tiraggio, facendo attenzione che i fori vengano coperti dal collante.**
- 2. Premere la ventosa di tiraggio al centro dell'ammaccatura.**
- 3. Premere da 4 a 5 minuti circa, finché la ventosa rimane premuta da sola.**
IMPORTANTE: non lasciare il collante a seccare per più di 8 minuti.

**KIT RIMOZIONE AMMACCATURE****ISTRUZIONI DI USO**

- 4. Collegare il rimuovi-ammaccature alla ventosa.**
- 5. Introdurre il passo di vite della ventosa di tiraggio nel foro sul ponte del rimuovi-ammaccature,**
- 6. Avvitare con l'apposito attrezzo girevole, finché l'ammaccatura venga tirata e la ventosa salti.**

A questo punto, se l'ammaccatura non si è raddrizzata completamente, ripetere le 6 istruzioni precedenti fino ad ottenere il risultato desiderato.

Se l'ammaccatura non risulta sufficientemente regolare, aiutarsi premendo con il pollice. Se anche questo non è sufficiente, usare la borsa con grani di plastica inclusa nella confezione e colpire con delicatezza utilizzando un martello.

I residui di collante possono essere facilmente rimossi con le dita. Altrimenti, usare un riscaldatore per ammorbidire il collante.